

## COMO USAR O VELCON HYDROKIT

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Inspecione o vidro de amostra e assegure que esta limpo e seco.</p> <p>Coloque no vidro vazio o suporte de agulha.</p> |    | <p>Retire uma amostra na saída do filtro.</p>   |    |
| <p>Insira tubo de ensaio no suporte</p>   |   | <p>Depois que tubo encher agite por 15 segundos e aguarde pó sedimentar</p>   |   |
| <p>Verifique coloração do pó após 2 minutos</p>   |  | <p>Se coloração igual ou mais escura que tabela indica mais que 30* ppm de água esta presente (FALHA).</p> <p>*(15 ppm de água livre para HKxxx-15)</p> |  |

### Avi Mach Equipamentos e Peças Ltda

Av. Assembléia, 144  
Diadema, SP 09913-130  
Tel 11-4055-4211 / Fax 11-4056-1899  
[falecom@avimach.com.br](mailto:falecom@avimach.com.br)



Distribuidor exclusivo: